

Инструкция по управлению вентиляционной установкой SMART для пользователя

Содержание

- 1. Пульт управления
- 2. Управление через компьютер
- 3. Регулярное обслуживание
 - 3.1 Замена фильтра
 - 3.2 Чистка вентиляционной установки
- 4. Ошибки дефекты

1. Пульт управления

Приточные вентиляционные установки SMART укомплектованы пультом управления, который позволяет делать все необходимые настройки.



1 – Диод зеленого цвета показывает, что питание на вентиляционную установку подано.

2 – Диод красного цвета сигнализирует наличие аварии.

3 – Поворотно-нажимная кнопка для управления работой установки и внесения настроек:

- Поверните кнопку, чтобы двигаться по меню (параметрам).
- Нажмите кнопку, чтобы выбрать раздел меню (параметр).
- Поверните кнопку, чтобы выбрать значение параметра.
- Нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбранный параметр.
- 4 Esc кнопка выхода из меню на одну ступень вверх
- 5 Кнопка помощи дает описание, как установить тот или иной параметр в меню.

Меню пользователя, структура и описание:

основное меню	подменю 1	подменю 2	подменю 3 описание			
0017 0JAIR2	Уровень доступа	«Пользователь»				
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	Доступ к выборур	ыбору режима работы вентилятора, к изменению даты и времени, установке температуры,				
	просмотру аварий,	информации о версии	программы и внесению IP ад	ipeca.		
Н0рмальн0	00:29	Выбор режима работы вентилятора				
	ВЕНТИЛЯТОР	00:31 ВЕНТИЛЯТОР	Выберите режим работы	вентилятора		
		▫ ┌─────	- Стоп			
	TY	및 <u>및</u> 및 대비용기CPI441MTCEBC 및 및 및 및 및 HEDENDHAN	- Низкая скорость вентилят	гора		
			- Высокая скорость вентиля	ятора		
		2	- педельная программа – г			
			недельной программой	ychianosku s coomsemenisuu saoannou		
		00:32 НЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА	Просмотр типа недельно	й программы		
		Пи Вт Ср Чт ПТ 05 ВС	00:34 НЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА	Выбор типа недельной программы		
		Всянеделя	Пи Вт Ср Чт ПТ СБ Вс	- Одинаковая программа всю неделю		
			Пи Вт Ср Чт ПТ СБВс	- Рабочие и выходные дни		
			TH BT Cp UT IT C6 Bc	- Индивидуальная дневная программа		
		00:35 Старт Стоп пи вт ср.чг пт сь вс	Установка недельнои про	ограммы		
		Пн-вс 100:00 0 08:00	В четыре периода времени можно установить желаемую скорость			
		16:00 0 24:00	веннилятора (низкую или	высокую). Бысокая скорость имеет		
		0 3 6 9 12 18 18 21 24				
		Продленныи режим				
	РЕЖИМ	00:38 ПРОДЛЕННЫЙ РЕЖИМ	Установить продленный	режим		
	$\overline{\mathbf{X}}$	Стап: 00:00 Втарник	прооленный режим расот	ы имеет приоритет нао неоельной		
		АктивеРык п.	программой и успланавлив	ает режим расоты вентилятора, го режима в заданный период времени		
		Осталось: 0 Дни 00:00	После того, как заданный	период истек, вент, установка		
			автоматически возврашается к недельной программе.			
			, , ,			
		установка температу				
			Установка температуры			
	1	18.2°C 4 21.0°C	температуры	пературы и просмотр текущей		
		Текущая				
		Установка даты и вр	емени			
		00:52 ВРЕМЯИДАТА	Установите текущее врем	ия и дату по чай проволной со дото при изиономии		
	Θ	2010 14.АПрель	Время используется недельной программой, а дата при изменений режимов зима/лето.			
	1951 - 1957 - 1968 1971 - 1977 - 1988	Среда				
		Просмотр сигналов а	аварий			
	АВАРИЯ	00:54 АВАРИЯ, 1ИЗ 4	Список аварий			
		Время:Дата: № 21:00_12:04:2010_96	Просмотр даты, времени и номера последних четырех аварий.			
		21:00 12:04:2010 95				
		03:20 12:04:2010 96				
			Актуальная версия прогр	аммы		
	2		- контроллера			
	f 1		- пульта управления			
		OJ Air 2 Главн. SW вер.: 2.59	5 5 7			
		ОЈ Air 2 Трубка SW вер.: 1.02				
		Установка интернет	подключения			
			Установка статического и	и динамического IP адреса		
	e	IP Адрес: 10. 24. 8. 21	- выберите статический или	и динамическии ТР адрес		
		шлюз: 255:255:255:240 Необходимые DNS: 10, 24, 8, 17	устанавливается			
		Альтернативные DNS: 81, 19, 33, 2 Альтернативные DNS: 81, 19, 34, 2	- паска полсети			
		- A COMPANY AND A COMPANY A				
			- Необхолимые DNS			
			- Альтернативные DNS			
			Если выбран динамически	й IP (DHCP), адрес присваивается		
			внутренней сетью. Управление через web-сервер описывается в			
			разделе ниже.			

2. Управление через компьютер

Вторая возможность управления вентиляционной установкой SMART – это управление через подключенный к ней компьютер. Для соединения необходимо использовать кабель стандарта TCP/IP (интернет-кабель входит в комплект поставки приточных установок SMART) и Internet Explorer браузер.

Для подключения произведите следующие шаги:

- 1) Подключите интернет-кабель:
 - а. Схема подключения через роутер



b. Подключение компьютера напрямую к контроллеру вентиляционной установки



Желтый светодиод загорается, когда сетевое соединение в порядке. Зеленый светодиод мигает, когда происходит коммуникация.

2) Выберите интернет соединение на пульте управления:



- а. Выберите Статический или динамический адрес будет устанавливаться. Если Вы используете роутер, то выбирайте динамический IP адрес DHCP IP. Все необходимая информация для соединения будет получена автоматически с вашего сервера.
- b. Если вы выбрали статический IP адрес:
 - i. Если вы используете роутер и выбрали статический IP адрес, то все данные надо будет внести вручную.
 - ii. Если вы используете соединение компьютера напрямую с вентиляционной установкой, то вам необходимо сделать следующее:
 - Посмотреть данные для интернет подключения на пульте управления (стоят по умолчанию, если данные на пульте управление отличаются от указанных ниже, то используйте их для ввода в компьютер, только к последней цифре IP адреса необходимо добавить 1. IP адрес на пульте управления должен отличаться от IP адреса вводимого в компьютер на единицу)

•	ІР Адрес:	192.168.1.1
•	Шлюз:	255.255.255.0

- Остальные строки: 0.0.0.0
- Установить на компьютере
 - ІР Адрес: 192.168.1.2
 - Маска подсети: 255.255.255.0

 Панель управления У Сеть и Интернет 	Сетевые подключения 🕨	– – ×
Упорядочить ▼ Отключение сетевого устройства Д Беспроводное сетевое соединение Отключено Вгоаd	иагностика подключения Переименование подключения кочение по локальной сети rent.local com NetLink (TM) Gigabit E	Просмотр состояния подключения » 🐨 🕶 🗍 🕑
Состояние - Подключение по локальной сети	Подключение по локальной сети - свойства Сеть Подключение через:	Свойства: Протокол Интернета версии 4 (ТСР/ІРч4)
Закрыт	ОК Отмена	ОК Отиена

- 3) Запустите Internet Explorer
- 4) Внесите в командной строке IP адрес, который отображается на пульте управления, нажмите "enter"



Появится окно для входа в программу «OJ ELECTRONICS» для управления вентиляционной установкой SMART



5) Ведите:

Username: USER

Pasword: 111

Таким образом, вы попадете в меню управления вентиляционной установкой SMART.

🛃 Работа 🚺 Продлённый режим	Оборопы Программа
🚺 Температура 💷 Время и дата	Выбрать обороты вентилятора
💽 Алария и архил 🚰 Об управлении 💽 Интернет	 Стоп Низкай об. Высокий об. Недельная прога Управление вентилятора: По постоянному давлению
	Текущий режим Ручной останов Текущее состояние Нормально

Структура меню такая же, как на пульте управления.

Дополнительные функции:

- В разделе Авария и архив Прогноз аварий
 - Вы можете посмотреть аварии, которые не активны, но в ближайшее время могут быть активизированы.
 Например, прогноз аварии 38 Фильтр притока появляется в окне прогноз аварий за 10 минут до того, как эта авария будет активизирована. Соответственно можно заранее отключить вентиляционную установку и провести замену фильтра в случае, если он загрязнился.

- Архив
 - Вы можете видеть информацию о работе установки по разным параметрам за последнюю неделю, либо более подробно посмотреть информацию о работе за текущий день.
- В разделе Авария и архив Статус
 - Вы можете посмотреть текущие параметры работы вентиляционной установки. Кликнув по одному из элементов вентиляционной установки, вы можете посмотреть более подробно его рабочие параметры.

Продлённый режим	Аварии	Архив аварий	Прогноз аварий	Архив	Статус		
о гемпература	Текущее	состояние					
🕒 Время и дата							
Авария и архив		Открыто	ОК			11 % 31 °C	0 % 42 %
[Об управлении			<			\square	935 M ³ /4
	0.0 °C		unhan			<u>ک</u>	27.2 °C
	⊕ B(одянои калор	ифер	2			
	Парам	тетр		эна	чение влок		
	Harper	в			0 %		
	Нагрен Анало	в говый выход нагрев	a		0 % 1.1 V		
	Нагрен Анало Реле н	в говый выход нагрев нагрева 1	a	Акти	0 % 1.1V зно		
	Нагрен Анало Реле н Темп.	в говый выход нагрев нагрева 1 воды калорифера	a	Акти	0 % 1.1 V 3H0 1.4 °C		
	Нагре Анало Релен Темп. Защит	в говый выход нагрев нагрева 1 воды калорифера га от обмерзания	a	Акти 3	0 % 1.1 V зно 1.4 °С 0.0 °С		
	Нагрен Анало Релен Темп. Защит Защит	в говый выход нагрев нагрева 1 воды калорифера га от обмерзания га от обмерзания	a	Акти 3 1	0 % 1.1 V 3H0 1.4 °C 0.0 °C 5.0 °C		
	Нагрен Анало Релен Темп. Защит Защит Дифф	в говый выход нагрев нагрева 1 воды калорифера га от обмерзания га от обмерзания еренциал	a	Акти 3 1	0 % 1.1 V 3H0 1.4 °C 0.0 °C 5.0 °C 5.0 °C		
	Нагрен Анало Реле н Темл. Защит Защит Дифф Запусн	в говый выход нагрев нагрева 1 воды калорифера а от обмерзания а от обмерзания еренциал < нагрева	a	Акти 3 1	0 % 1.1 V HO 1.4 °C 0.0 °C 5.0 °C 5.0 °C 80 %		
	Нагрен Анало Реле н Темп. Защит Защит Дифф Запусн Режим	в говый выход нагрев нагрева 1 воды калорифера га от обмерзания га от обмерзания еренциал « нагрева н ожидания	a	Акти 3 1	0 % 1.1 V HO 1.4 °C 5.0 °C 5.0 °C 80 % 8.0 °C		
Ø	Нагрен Анало Релен Темп. Защит Защит Дифф Запусн Режим	в говый выход нагрев нагрева 1 воды калорифера га от обмерзания га от обмерзания еренциал к нагрева в ожидания	a	Актин	0 % 1.1 V 3H0 0.0 °C 5.0 °C 5.0 °C 80 % 8.0 °C		

- В разделе Интернет E-mail
 - Вы можете настроить отправку сообщений об авариях на любой электронный адрес. Например, адрес сервисной службы.
- В разделе Интернет Логин
 - о Вы можете изменить пароль

3. Регулярное обслуживание

3.1 Замена фильтра

Для замены фильтра необходимо выполнить следующие действия:

- Остановить работу вентиляционной установки (выбрать режим СТОП в меню Пользователя в подменю Вентилятор) и отключить подачу питания к вентиляционной установке.

ОСТОРОЖНО:

- Крышка вентиляционной установки не должна открываться пока вентиляционная установка работает.
- Дождитесь окончания вращения вентилятора.
- о Нагреватель может быть горячим, не трогайте его.
- о Не прикасайтесь к электрическим проводам, электронагревателю и элементам автоматики.



- Снимите крышку вентиляционной установки. Для этого потребуется два человека. Один должен придерживать крышку за ручки, другой должен открыть четыре замка по бокам крышки.
- Откройте крышку фильтра используя металлическую клипсу.



- Вытащите старый фильтр и замените его на новый. На фильтре стрелкой указано направление движения воздуха. Установите фильтр таким образом, чтобы стрелка указывала в направлении вентилятора. Закройте крышку фильтра.
- Закройте крышку вентиляционной установки на четыре замка. В ушки замков вставьте скрепку для их фиксации.

3.2 Чистка вентиляционной установки

Мы рекомендуем один раз в год производить чистку вентиляционной установки. Для этого необходимо остановить работу вентиляционной установки (выбрать режим СТОП в меню Пользователя в подменю Вентилятор) и отключить подачу питания к вентиляционной установке.

ОСТОРОЖНО:

- о Для чистки используйте мыло, щетку и пылесос.
- Не используйте агрессивные чистящие средства и растворы!
- Не используйте водяной пар для чистки (он может испортить электрическое оборудование вентиляционной установки)
- Перед тем как включить вентиляционную установку, убедитесь, что внутрии корпуса и блока автоматике нет воды и остатков чистящего средства.

4. Ошибки и дефекты

Вентиляционная установка Smart оснащена автоматической системой оповещения об ошибках. Краткое описание ошибки и ее номер отображается на дисплее пульта управления и в меню АВАРИИ при управлении через компьютер. Если вам требуется консультации по возникшей ошибке, информируйте службу технической поддержки о номере возникшей

В случае возникновения аварии типа А вентиляционная установка останавливает свою работу, в случае возникновения аварии типа В только информация об ошибке отображается на дисплее, вентиляционная установка продолжает работать. Тип аварии присваивается каждой ошибке заводом, изменить тип аварии нельзя.

Список аварий/ошибок:

Nr.	Текст аварии	Тип аварии	Задержка реакции на аварию [сек]	Автоматический перезапуск	Описание
1	Авария: Пожар	А	3	нет	От внешней пожарной сигнализации поступил сигнал на контакты 7-8 контроллера Master, контакт 7-8 разомкнут
3	Авария от внутр. пож. Термостата	А	3	no	Активируется в случае, если температура воздуха в канале превысит заданную
4	Внешний стоп	В	3	yes	От внешнего выключателя «Стоп» поступил сигнал на контакты 6-7 контроллера Master, контакт 6-7 разомкнут
20	Ошибка датчика температуры: приток	A	10	no	Поврежден канальный датчик притока. Нарушено соединение датчика с контактами 16-17 на контроллере Master
21	Ошибка датчика температуры: вытяжка	A	10	no	Поврежден канальный датчик вытяжки. Нарушено соединение датчика с контактами 10-11 на модуле FAN IO вытяжной установки
22	Ошибка датчика температуры: комнатный	A	10	no	Поврежден комнатный датчик. Нарушено соединение датчика с контактами 10-11 на модуле FAN IO
24	Ошибка датчика температуры: наружный воздух	A	10	no	Поврежден канальный датчик наружной температуры. Нарушено соединение датчика с контактами 11-12 на модуле FAN IO
25	Ошибка датчика температуры: калорифер	A	10	no	Поврежден датчик температуры калорифера. Нарушено соединение датчика с контактами 17-18 на контроллере MASTER
28	Угроза обмерзания калорифера	А	3	yes	Температура обратной воды в калорифере слишком низкая
37	Инвертор притока, авария	A	3	no	Сработал термоконтакт защиты от перегрева вентилятора. Нарушено соединение термоконтактов вентилятора с контактами 8-9 на модуле FAN IO приточной установки
38	Фильтр притока	В	600	no	Разомкнут контакт дифференциального датчика давления. Нарушено соединение с контактами 9-10 на контроллере MASTER приточной установки
47	Инвертор вытяжки, авария	A	3	no	Сработал термоконтакт защиты от перегрева вентилятора. Нарушено соединение термоконтактов вытяжного вентилятора с контактами 8-9 на модуле FAN IO вытяжной установки
48	Фильтр вытяжки	В	600	no	Разомкнут контакт дифференциального датчика давления. Нарушено соединение с контактами 10-11 на контроллере MASTER приточной установки

60	Низкая вх. температура	A	600	no	Не удается достигнуть заданной температуры подаваемого воздуха – температура приточного воздуха в канале слишком низкая
61	Высокая вх. температура	В	600	no	Не удается достигнуть заданной температуры подаваемого воздуха – температура приточного воздуха в канале слишком высокая
62	Низкая температура вытяжного воздуха	В	1200	no	Не удается достигнуть заданной температуры вытяжного воздуха – температура вытяжного воздуха в канале слишком низкая
63	Высокая температура вытяжного воздуха	В	1200	no	Не удается достигнуть заданной температуры вытяжного воздуха – температура вытяжного воздуха в канале слишком высокая
65	Отключение нагрева по низкому расходу воздуха	В	300	yes	Питание электрического нагревателя отключено из-за слишко низкого расхода воздуха. Расход воздуха ниже установленного лимита.
66	Электрокалорифер: перегрев	В	30	no	Контакт аварийного термостата разомкнут.
68	Залипание пускателя электрокалорифера	В	30	no	Контакт включения калорифера замкнут, хотя сигнала от автоматики на включение нагревателя не подавалось.
70	Высокий уровень СО2	В	1200	yes	Невозможно достичь требуемого уровня СО2. Уровень СО2 слишком высокий.
71	Низкий расход воздуха притока	В	600	yes	Невозможно достичь требуемого расхода воздуха притока. Расход воздуха притока слишком низкий.
72	Высокий расход воздуха притока	В	600	yes	Невозможно достичь требуемого расхода воздуха притока. Расход воздуха притока слишком высокий.
73	Низкий расход воздуха вытяжки	В	600	yes	Невозможно достичь требуемого расхода воздуха вытяжки. Расход вытяжного воздуха слишком низкий.
74	Высокий расход воздуха вытяжки	В	600	yes	Невозможно достичь требуемого расхода воздуха вытяжки. Расход вытяжного воздуха слишком высокий.
75	Низкий напор воздуха притока	В	600	no	Невозможно достичь требуемого расхода воздуха вытяжки. Расход вытяжного воздуха слишком низкий.
76	Высокий напор воздуха притока	A	600	no	Невозможно достичь требуемого напора воздуха. Напор воздуха слишком высокий.